


A continuación se desarrolla como configurar el teléfono BT paso a paso para su uso como MODEM GPRS desde la Palm.

Son tres secuencias de pasos, la primera haremos que el teléfono sea reconocido por la PALM, la segunda lo habilitaremos la conexión y por ultimo la red a Internet.

1. Reconocimiento del teléfono.

a- Entre a la configuración del teléfono, bluetooth y verifique que este activado y sea reconocible. ES MUY IMPORTANTE que lo verifique los Samsung, Ericsson y otras marcas desactivan automáticamente el reconocimiento del teléfono a los 60 segundos.

b-Busque y entre a la aplicación PREF en la PALM, se abrirá la siguiente pantalla:



Bluetooth

Bluetooth: **Activado** Desactivado

Wireless Bluetooth está activado
Technology

Nombre disp.: ferver

Detectable: ▼ No

Servicio de red ▼ LAPFERVER
Conectar

Hecho Config. dispositivos Ayuda

Configurar dispositivos



Configuración teléfono

Mensajería, marcación desde Contactos, conexión a Internet.



Configuración de PC

Exploración de la Web, consulta de correo electrónico, HotSync inalámbrica.



Configuración de LAN

Exploración de la Web, consulta de correo electrónico.

Hecho

Dispositivos de confianza

Configuración del teléfono

Para configurar una conexión o servicio de red, toque abajo:



Telferver

Configure una conexión inalámbrica al teléfono Bluetooth.



Config. servicio de red

Configure un servicio de datos con el teléfono para Web y correo electrónico.

Hecho

Configuración del teléfono



Esta guía le ayudará con la conexión entre el dispositivo y el móvil.

Para continuar, toque en Siguiente.

Cancelar

Siguiente

Configuración del teléfono ⓘ

Seleccione un teléfono para conectarse:

Marca: ▼ -Other-

Modelo: ▼ GSMphone

Cancelar Anterior **Siguiente**

Resultado de la detección ⓘ

Mostrar ▼ Dispositivos cercanos

Seleccione un teléfono:

☎ Telferver ⓘ

OK Cancelar **Buscar más**

Seleccione marca y modelo, si no esta en la lista elija:

Su teléfono DEBE aparecer para continuar, si no es así verifique el teléfono que el BT este ACTIVO y DETECTABLE

Configuración del teléfono ⓘ

1. Cree una clave de 4 dígitos.
2. Cuando se indique, especifique en dispositivo.
3. Cuando vea la pantalla "Comprobando clave...", introdúzcala en el teléfono.

Para continuar, toque en **Siguiente**.

Cancelar Anterior **Siguiente**

Configuración del teléfono ⓘ

1. Cree una clave de 4 dígitos.
2. Cuando se indique, especifique en dispositivo.

Seguridad de Bluetooth ⓘ



Introduzca la clave para Telferver:

.....

OK Cancelar

Introduzca una clave por ejemplo 0000. Utilice el teclado numérico en la PALM (presionando 123 en el visor).

Se intentara conectar al teléfono, si lo logra el TELEFONO le pedirá confirmación del acceso y le pedirá la clave que repetirá la anteriormente puesta en el ejemplo 0000.



2-Habilitar la conexión del celular.

a- Entre a la configuración del teléfono y verifique el GPRS (PAQUETE DE DATOS), debe estar configurado en “Siempre Habilitado”. El resto de las opciones no nos interesan ya que la PALM enviara lo que necesita para conectarse. No utilice la opción de “Cuando sea necesario” ya que muchas veces no se habilita en tiempo.

b. Crear la conexión nueva para el celular. En Preferencias

Preferencias

Comunicación

- Bluetooth
- Red
- VPN
- Conexión
- Teléfono
- Wi-Fi

Particular

- Abreviaturas
- Mano der./izq.
- Tema de color
- Botones
- Propietario

Otros

- ShowBattery



Preferencias

Conexión


Conexiones disponibles:

- Base o cable
- IR a PC/portátil
- BT to generic GSM
- IR to generic GSM
- Serial to generic GSM
- Infrarrojo a tel. GSM
- Serie a tel. GSM
- LAPFERVER
- Telferver

- Hecho Nuevo Editar Eliminar



CELULAR con el teclado de la PALM (ABC en el panel)



3-Configuración de red.

Las redes de celulares utilizan distintas configuraciones según sea el prestador del servicio, para ello hemos configurado su PALM para que tenga el prestador que su empresa utiliza (MOVISTAR, PERSONAL, CTI).

Preferencias

Comunicación

- Bluetooth
- Red
- VPN
- Conexión
- Teléfono
- Wi-Fi

Particular

- Abreviaturas
- Mano der./izq.
- Tema de color
- Botones
- Propietario

Otros

- ShowBattery

Preferencias Red

▼ **Servicio:** personal

Usuario: gprs

Contraseña: -Asignada-

Conexión ▼ CELULAR

Conectar

Hecho

Nueva

Detalles...



Detalles

Tipo de conexión: ▼ PPP

Int. espera inactivo: ▼ 2 minutos

Consulta DNS:

Dirección IP: Automática

OK Cancelar Script...

Con esto último volverá a la pantalla anterior. Presione CONECTAR. Y su celular deberá activarse y se conectara a Internet. Vuelva a presionar DESCONECTAR.

Durante la CONEXIÓN aparecerán diversos iconos indicando el avance la de la misma, Primero un libro, después dos manos y por ultimo se activara la conexión.

Si no puede lograr la conexión una vez realizado y verificado todos los pasos. Reseteo la PALM con el botón trasero y apague y prenda el celular y pruebe nuevamente. Si no lo logra llámenos.

PD: Si su celular le solicita autorización cada vez que requiere comunicarse proceda como sigue:

Preferencias

General

- Bloquear teclas
- Encendido
- Entrada
- Fecha y hora
- Formatos
- Graffiti 2
- Pantalla táctil
- Seguridad
- Sonidos y alert...

Comunicación

- Bluetooth
- Conexión
- Red
- Teléfono
- VPN
- Wi-Fi

Bluetooth

Bluetooth: Activado Desactivado

Wireless Bluetooth está activado
Technology

Nombre disp.: ferver

Detectable: Sí No

Servicio ▼ LAPFERVER

de red

Conectar

Hecho

Config. dispositivos

Ayuda

Ponga en Si para que el teléfono la vea después del apareamiento vuelva a no.

Ahora en las opciones de bluetooth del teléfono, detecte la PALM e indique que puede conectarse sin pedir autorización. Esto depende de cada teléfono.

Lic. Fernando Vergniaud.